

本产品执行 GB/T22778-2008标准

MC 沪制02290040号

SASEY® 沙逊®

专业运动秒表使用说明书

ZS-ZRⅢ/ZS-2B/ZS-2D

特征说明

- 显示月、日、星期、时、分、秒
- 可选择12及24小时
- 1/100秒计时及分段计时
- 每小时报时
- 每日定时响闹功能
- 防震结构

秒表计时

按A键直至秒表显示，若秒表不为零，按B键停止计时，按C键复位到零。

I、简易计时：

按B键开始计时；再按B键，停止计时；
(重复 按B键，重复开始/停止)
停止计时后按C键复位到零。

II、分段计时：

按B键开始计时；
按C键显示分段时间，注意：内部计时持续；再按C键，复位到计时；
(重复按C键，重复显示分段时间及复位)
复位到计时后按B键停止计时；
按C键复位到零；

III、两段时间显示：

按B键开始计时；
按C键显示第一段时间；
按B键显示第二段时间；
按C键显示第二段时间；
再按C键复位到零。

时间、日历、星期、响闹显示

按A键直至显示正常走时，按B键显示月、日和星期；
按C键显示响闹时间，同时按住B键和C键响闹取消 / 保持。

设置时间、日历

在正常走时，状态按A键三次。正常走时的秒及星期闪烁。
这样进入了时间设置状态，按B键置数按住不放，快速置数。按C键选择秒、分、时、日、月、星期 (A / P 为12小时制，“A”代表为上午，“P”为下午，“H”为24小时制) 作为调整对象，调整完毕，按A键回到时间显示状态。

设置响闹时间

在正常走时，按A键两次，时和星期同时闪烁，这样进入了响闹设置方式。按C键选择时和分，按B键改变分和时数字。按A键回到时间显示。

每小时报时

按A键直至显示正常走时，按C键后；同时按A键，每小时报时之功能可取消 / 保持。在保持状态，星期指标会全部显示。

注意事项

避免受潮。
避免与腐蚀性物体接触。
避免在温度过高或过低的环境下使用。
不宜长时间在太阳下曝晒和置于强光下照射。
本表采用1.5V碱性扣式电池，如LR44或其它相同规格的扣式电池。

上海沙逊钟表有限公司
地址:上海市真南路822弄129号1号楼311-313
电话:021-52410333、52410222
传真:021-52418077
E-mail:shaxun@sasey.com.cn
邮编:200333

